

Instrukcja obsługi Gun-5 EL

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem zamka lub ustawieniem nowego szyfru. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie spowodowane błędną rekonfiguracją, użyciem zbyt dużej siły lub nieprofesjonalnej manipulacji ani za szkody majątkowe spowodowane m.in. przez niedokładne zamknięcie sejfów. Nigdy nie przechowuj kluczy awaryjnych w sejfie na broń.

Informacje ogólne:

Po każdym użyciu przycisków rozlega się krótki sygnał dźwiękowy. Odstęp czasu między dwoma użyciami przycisku nie może przekraczać pięciu [5] sekund. Poprawne wpisanie kodów potwierdzone jest podwójnym sygnałem dźwiękowym. Błędne wpisy sygnalizowane są potrójnym sygnałem dźwiękowym.

1. Otwarcie szafy po dostawie:

- 1.1 Odsuń pokrywę zamka (po lewej stronie klawiatury), przesuwając ją w lewo.
- 1.2 Włóż jeden z dwóch dostarczonych kluczy do otwierania awaryjnego i przekręć go maksymalnie w prawo.
- 1.3 Następnie otwórz szafkę, przekręcając uchwyt w prawo.
- 1.4 Obróć klucz otwierania awaryjnego w lewo do pozycji wyjściowej i wyciągnij go. Nigdy nie przechowuj kluczy awaryjnych w sejfie na broń.
- 1.5 Otwórz komorę baterii po wewnętrznej stronie drzwiczek.
- 1.6 Włóż cztery [4] baterie AA 1,5 V. Podczas wkładania upewnij się, że bieguny baterii są prawidłowo ustawione.
- 1.7 Zamknij komorę baterii. Przed użyciem szafy na broń „Gun-5” ze względów bezpieczeństwa należy zapisać osobisty kod użytkownika i zapisany fabrycznie kod uniwersalny (1-2-3-4-5 6). Kod uniwersalny należy zmienić na swój kod. Przed przystąpieniem do tego bardzo prostego programowania, należy wymyślić nowy kod użytkownika. Nie wykorzystuj danych osobowych do kodów, np. data urodzenia lub innych danych, które mogłyby zostać ujawnione na podstawie wiedzy o Twojej osobie. Przechowuj swoje kody i klucze w bezpiecznym miejscu, abyś tylko Ty miał do nich dostęp.

Nigdy nie przechowuj kluczy awaryjnych w sejfie na broń.

2. Programowanie nowego kodu użytkownika:

- 2.1 Otworzyć szafkę zgodnie z opisem w pkt. 1.
- 2.2 Naciśnij czerwony przycisk po wewnętrznej stronie drzwi.
- 2.3 Rozlegną się dwa [2] sygnały dźwiękowe. Masz pięć [5] sekund na rozpoczęcie programowania.
- 2.4 Wprowadź żądaną kombinację (minimum trzy [3] cyfry, maksymalnie osiem [8] cyfr) i potwierdź zakończenie programowania przyciskiem „#”.

- 2.5 Po zatwierdzeniu wybranego kodu użytkownika przyciskiem „#” rozlegną się dwa [2] sygnały dźwiękowe.
- 2.6 Dzięki temu wiemy, że programowanie kodu użytkownika zostało pomyślnie zakończone.

3. Programowanie nowego kodu uniwersalnego:

- 3.1 Naciśnij dwukrotnie przycisk „0”.
- 3.2 Naciśnij czerwony przycisk po wewnętrznej stronie drzwi. Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe.
- 3.3 Wprowadź żadaną kombinację (minimum trzy [3] cyfry, maksymalnie osiem [8] cyfr).
- 3.4 Zatwierdzić zakończenie programowania przyciskiem „#”. Rozlegną się dwa [2] sygnały dźwiękowe.
- 3.5 Programowanie kodu uniwersalnego zostało pomyślnie zakończone.

4. Otwarcie sejfu:

- 4.1 Wprowadź zapisany kod i potwierdź wpis przyciskiem „#”.
- 4.2 Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy i zapali się zielona dioda LED. Następnie masz pięć sekund na otwarcie sejfu za pomocą klamki.
- 4.3 Otwórz szafkę, przekręcając uchwyt w prawo.

5. Czas blokady w przypadku wielokrotnego błędnego wpisania kodu:

Błędne wpisanie kodu sygnalizowane jest potrójnym sygnałem dźwiękowym. Masz wtedy jeszcze dwie próby wprowadzenia poprawnego kodu. Jeśli trzykrotnie wpiszesz błędny kod, elektronika zostanie zablokowana na 20 sekund. W czasie blokady zamek nie zareaguje na żadne polecenia (naciskanie przycisków).

6. Mechaniczne otwieranie awaryjne:

Jeśli zapomnisz kodu lub wyczerpią się baterie, wykonaj następujące czynności:

- 6.1 Odsuń pokrywę zamka (po lewej stronie klawiatury), przesuwając ją w lewo.
- 6.2 Włóż jeden z dwóch dostarczonych kluczy do otwierania awaryjnego i przekręć go maksymalnie w prawo.
- 6.3 Następnie otwórz szafę na broń, obracając uchwyt w prawo.

7. Wymiana baterii:

- 7.1 Otwórz komorę baterii po wewnętrznej stronie drzwiczek.
- 7.2 Włóż cztery [4] baterie AA 1,5 V. Podczas wkładania upewnij się, że bieguny baterii są prawidłowo ustawione.

UWAGA: NIE ZALECAMY używania baterii innych niż alkaliczne.